

SILENT紧凑型CAM专用静音吸尘机

SILENT紧凑型静音吸尘机





SILENT紧凑型静音吸尘机

可连接一台设备，在小型技工桌上使用

- ▶ 自动智能的开关操控
- ▶ 2个吸尘等级，优化技工桌配置

SILENT紧凑型CAM专用静音吸尘机

仁福首部专门用作与小型CAM(研磨机)设备连接的吸尘机

- ▶ SPS接口设计可以让吸尘机和CAM设备双向控制
- ▶ 工艺优化的吸尘等级与小型CAD-CAM设备匹配

共同特点：

- ▶ 机械性的滤清器清洁和精细滤清器技术运行无需过滤袋，因此无需使用集尘袋
- ▶ 完全封闭的马达设计将噪音等级大大降低
- ▶ 紧凑的设计易于吸尘机的放置
- ▶ 由特殊塑料制成，外观吸引，高品质的设计
- ▶ 使用者可在短短几分钟内更换马达，节省了大量时间

SILENT紧凑型静音吸尘机和SILENT紧凑型CAM专用静音吸尘机技术参数：

名称	货号
SILENT紧凑型静音吸尘机	2934 0000
SILENT紧凑型CAM专用静音吸尘机	2934 2000
允许的电源电压 / 频率	220-240 V 50/60 Hz
额定电源电压	230 V
吸尘马达功率	490 W
体积流量（最大）	2500 l/min
最大真空值	21,9 kPa
LpA* (在最大体积流量)	55 dB (A)
重量	approx. 13,2 kg
尺寸（高x宽x深）	440 x 245 x 500 mm
集尘盒盛载量	ca. 2,6 l
标配：	
- SILENT紧凑型静音吸尘机 / SILENT紧凑型CAM专用静音吸尘机	
- 吸尘软管（2米）含2个终端管套	

* 根据 EN ISO 11202的声音压力等级

SILENT紧凑型CAM专用静音吸尘机的配件

品名	货号
A型接口线，5米	2934 0005
B型接口线，5米	2934 0006