

UPCERA HiFi 674

氧化锆烧结炉





超快
烧结

可容纳修复体

80 颗

- ❧ 1小时超快烧结
- ❧ 独有的高温精密热电偶设计, 避免快速升温过程中温度过冲
- ❧ 可选双层托盘系统设计, 可容纳80颗修复体
- ❧ 互联网连接: 数据安全备份, 远程质量管理, 快速售后响应, 减少停机时间
- ❧ 高纯度硅碳棒加热元件, 可提供持久稳定的热量输出
- ❧ 炉膛烧结气氛稳定——无需空烧处理
- ❧ 断点续烧——立即启动后续程序

— 技术参数 —

重量	21kg	最高温度	1560°C
尺寸	383X780X343mm	最高功率	2000W
电压	220 - 240V/50-60Hz		

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号